

BlueS park Serie

Residentiale Aantenne-Energie Opslagstelsel

E3.68-6KS-D22 Omvormer

(E3.68KS-D22 | E5KS-D22 | E6KS-D22)

Batterijpakket 5.1kWh

(BP48100PF1A-G2)



KSTAR Europe
Official Website

Snelle Installatie at jon Gids(Global)

Auteursrecht@Shenzhen Kstar New Energy Co.,Ltd.2026.Alle rechten voorbehouden.

(2026041 Ver:1.0)



KSTAR Sync APP



1. Safety Instructies

De informatie in deze quick installatie handleiding is onderhevig aan wijzigingen als gevolg van product updates of andere redenen. Deze handleiding kan de product labels of de veiligheidsvoorschriften in de gebruikers handleiding en de andere materialen niet volledig beschrijven. Alledescripties hier zijn voorafgaand aan de installatie.


Alle handelingen moeten worden uitgevoerd door opgeleide en kennis hebbende technici (personen die vertrouwd zijn met lokale normen en veiligheidsreguleringen).

Volg strikt de installatie, bedienings, en configuratie instructies in deze handleiding en gebruik de handleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor apparatuurschade of persoonlijk letsel als u de instructies niet opvolgt.

2 Scope van De Delivery



Mounting Location & Clearances




Installation Tools & Required Cables




3 Mechanische installatie



Handling of Equipment




Remove the Base and Covers




Install the Battery Pack




Install the Hybrid Inverter





Electrical Connection




PE Cable Connection




AC Connection (Grid & EPS)




DC (MPPT) Connection




Data Logger and CT/Meter Connection




DRM (RRCR) Connection



Install Protective Covers



Power ON and OFF Sequence



LED Indicator Status

